

Kommunikationsverket

INSTRUKTIONER FÖR ATT TESTA VHF/DSC APPARATERNAS FUNKTION

Enligt internationella regler testas VHF-telefonens DSC-funktion genom att göra en vanlig RUTIN-SÄNDNING (Routine Call) till en annan mottagare. När sändningen begär DSC-kvittering, väljer man en lämplig kommunikationskanal enligt reglerna och meddelar att detta är en kontrollsändning.

Samtidigt testas sändarens och mottagarens funktion.

Testet kan göras gentemot en annan fartygsstation, Åbo Radio eller Gränsbevakningens sjöräddningscentral (MRCC Turku, MRSC Helsinki). Det rekommenderas att testet utförs några gånger under båtsäsongen. Man bör komma ihåg att sjöräddningen har många uppgifter att sköta, så undvik återkommande test.

Testet utförs via DSC-apparatens programmeny enligt följande:

- Anropet specificeras som INDIVIDUELLT eller SELEKTIVT beroende på utrustning
- Mottagarens MMSI-nummer
- Anropets viktighetsklass "ROUTINE"
- Tilläggsinfo "NO INFORMATION" (detta finns eventuellt inte i alla apparater)
- Kommunikationskanal (väljs inte om mottagaren är en kustradiostation). Ifall mottagaren är ett annat fartyg, väljs en ledig kanal för samtal mellan fartyg, 77, 72, 8 eller 6. OBS! DSC-programmenyn accepterar endast internationella nummerkanaler.
- SÄND ANROPET
- Vänta på kvittering
- När kvitteringen kommit, gå över på överenskommen kanal och meddela att detta är ett test. (Ifall mottagaren är en kustradiostation, ger den en kanal vid DSC-kvitteringen.)

OBS! Olika tillverkare kan ha avvikande programlogik. Ovannämnda ordningsföljd kan vara en annan.

- Med ett gruppanrop kan man också testa apparatens DSC-funktion. Detta förutsätter att föreningen har ett av Kommunikationsverket angivet MMSI gruppnummer.

Viktiga MMSI nummer:

MRCC Turku	002301000
MRSC Helsinki	002302000
Turku Radio	002300230

OBS! Den röda Distress-knappen får på inga villkor aktiveras vid testtillfället!

Tilläggsinfo ges vid behov av:

Ari Caselius
ari.caselius@viestintavirasto.fi
0295 390 437 /040 5100374